2 Ver.6.72からVer.6.80について

2.1 追加機能一覧

 番号
 項目

 1
 ペ「2.1.1「コントローラメイン画面」の「FUNCTION の機能」に、「プリンター設定」ボタンが追加 になりました。」

 2
 ペ「2.1.2「ショートカット機能」画面において、ショートカットで表示させたい画面として、ドライ プリンターの「ペーパー設定メニュー」画面が登録できるようになりました。」

2.1.1「コントローラメイン画面」の「FUNCTION の機能」に、「プリンター設定」ボタンが追加になりました。

「プリンター設定」ボタンをクリックすると、「プリンター設定」画面が表示されます。

画面の表示方法

「コントローラメイン画面」で「F」ボタンをクリック



S087838

2.1.2「ショートカット機能」画面において、ショートカットで表示させたい画面として、 ドライプリンターの「ペーパー設定メニュー」画面が登録できるようになりまし た。

<u>登録方法</u>



	M5003 ショートカット機能		
	[QSS] セットアップ	[REPT(F2)]	
	[QSS] 保守·調整	[Y(F5)]	
	[QSS] システムバージョン確認	[M(F6)]	
	エラー履歴	[C(F7)]	
	システム設定	[D(F8)]	
	機能選択	[-1(F9)]	
	プリントチャンネル選択	[N(F4)]	
	[QSS] 機能・オブション登録	[+1(F10)]	
	プリントチャンネル選択	静完麥軍	
	未設定	設定変更	
	未設定	訳定及定	
	未設定	設定変更	─── 新たに登録できる画面
	未設定	設定変更	のホタン
	未設定	設定変更	
	未設定	設定変更	
		キャンセル	
			S5003-00-IM0
	「表示されます		
画面の選択画面カ			
画面の選択画面た		録」ボタンをクリ	ックします。
画面の選択画面 <i>t</i> 3. 「IIJ] ペーパー話	シ定メニュー」を選択し、'貧		
画面の選択画面 <i>t</i> . 3.「[IJ] ペーパー設	{定メニュー」を選択し、「 ≦ ────		
画面の選択画面 <i>t</i> 3 .「[IJ] ペーパー該	{定メニュー」を選択し、「≧ ────		
画面の選択画面 <i>t</i> 3.「[IJ] ペーパー訪 ^{ジョートカッ}	と 定メニュー」を選択し、「 登 		
画面の選択画面だ 3.「[IJ] ペーパー話 ^{ジュートカッ} 画面を	と定メニュー」を選択し、「 		
画面の選択画面だ 3.「[IJ] ペーパー話 ^{ジョートカッ} 画面も [0] ペ	と定メニュー」を選択し、「 全 -//機能 繋択してください -パー設定メニュー ~	<u> 登録</u> キャンセ	Jb
画面の選択画面だ 3.「[IJ] ペーパー部 ^{ジョートカッ} 画面を [[]] ペ	と定メニュー」を選択し、「 全 ・ ・ 特能	登録 キャンセ	1/- S5003-00-UM0
画面の選択画面た 3.「[IJ] ペーパー部 ジョートカット 「ショートカット	と定メニュー」を選択し、' ・ ・ 機能	登録 キャンセ	JJ- S5003-00-UMC
画面の選択画面 <i>t</i> . 3.「[IJ] ペーパー部 ^{ジョートカット 「ショートカット 「ショートカット}	と定メニュー」を選択し、' ^{小機能}	<u> 登録</u> キャンセ のボタンに変わります	JJ S5003-00-UMO
画面の選択画面 <i>3.</i> 「[IJ] ペーパー部 	と定メニュー」を選択し、' ^{小機能}	<u> 登録</u> キャンセ のボタンに変わります	₩ 55003-00-UMC •
画面の選択画面 3.「[IJ] ペーパー話 ジョートカット 「ショートカット 「 未設定」で 4.「キャンセル」	と定メニュー」を選択し、' ^{小機能} 	登録 キャンセ のボタンに変わります	الله 55003-00-UM(°
画面の選択画面た 3.「[IJ] ペーパー設 ジョートカット 「ショートカット 「 未設定」て 4.「キャンセル」7	と定メニュー」を選択し、' ^{小機能} 	 登録 キャンセ のボタンに変わります	או 55003-00-UM °
画面の選択画面 3.「[IJ] ペーパー説 ^{ジョートカット} 「ショートカット ³ 「 未設定」で 4.「キャンセル」7 以上で、登録作募	と定メニュー」を選択し、' ^小 ^小	 登録 キャンセ のボタンに変わります	₩ •
画面の選択画面 3.「[IJ] ペーパー説 ^{ジョートカット} : 「ショートカット 「 未設定」で 4.「キャンセル」7 以上で、登録作賞	と定メニュー」を選択し、「 ^小 機能	<u> 登録</u> キャンセ のボタンに変わります	או 55003-00-עאו ∙

いる必要があります。 各プリンターの「新機能の説明」で確認してください。