Smart Picture Creation テンプレートの追加について

1. 概要

Smart Picture Creation (Internet Package) において、テンプレートの追加を行いましたので、 その詳細について記載いたします。

2. 対象のテンプレートについて

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	ロングロング プリント 254mm幅 ペット用: 19 点	256x917	254×914	787

表 1. 追加テンプレート一覧





テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨 プリント チャンネル
	ロングロング プリント 305mm幅 ペット用: 19点	307×918	305×914	755

表 2. 追加テンプレートの機種別対応表

テンプレート	プリント サイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS- 37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
ロングロングプリント ペット	254x914	×	0	△ 操作パソコンとプリ ンターパソコンを 別々に接続する構 成の場合のみ対応 可能です。	0
ロングロングプリント ペット	305x914	×	0	×	0

表 3. 変更テンプレート一覧

テンプレート	修正内容	設定サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)
フォトブック フォトブ	ー部の表紙および 背景デザインにおいて 汚れのように見える黒色 の点が数か所にあったた め修正	154×154 205×205 205×256 256×205 218×281 281×218 212×299 299×212 307×307	152×152 203×203 203×254 254×203 216×279 279×216 210×297 297×210 305×305

3. 設定手順

3.1 概要

- 1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録(プリント、デザインプリント)
- 4) 商品の登録(フォトブック)
- 5) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

3.2 詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。 表1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを を作成します。(すでに同等のチャンネルがある場合は不要です。)

EZC 設定画面:[F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定

1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネル として追加します。

EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]



② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。

	Smart Picture Lab - 8.9.0.0		
	ザード 表示 ツール ウィンドウ ヘルブ		
	🚯 😨 🎱 🚭 🥪 🥃 お客様検索		
		チャンネル設定	
単一 料G圧磁率(億大10) 単一 10.00 ア05 152 705 152 102 120.00 70.00			
		# # W	
		号 (mm) (mm) リサイズ率 JPG圧縮率(最大100)	
		2703 127 89 120.00 99.00	
		705 152 102 120.00 70.00 8	
新規登録 ピー 終7 終7			
新規会計 ビー 終7 学 伊 回 回 の ポー 学 伊 回 回			
● ● ○ ○ Ø オ ● ● ○ ○			
- Fex 07 Fex		新規登録 ビー 終了	

3) 商品の登録(プリント、デザインプリント)

今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録(プリント、デザインプリント)画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧(プリント、デザインプリント)]

ウイザード 表示 ツール ウインドウ ヘルブ	
🚯 受付端末一覧	
(変) 商品ガループ登録(グリント)	
BRAIL AND THORNES	
(1) 商品一覧 (ガリント、デザインガリント)	
● 大手シューザー発酵物学 一覧	
62 E2-Cプリントチャンネル設定	
() 商品一覧 (フォト フョン)	
⑦ フホーブッカバー 一覧	
● お客様へのメッセージ登録	
● 受付端末の管理	
1 7-5-截至	
() オーダーの自動回収	
3 オーダーの手動回収	
(2) 特达オーダー委付	
() 言語設定 ,	
 ・ ・ ・ ・	
(3) システム設定	

② [新規追加]ボタンを押して商品の登録(プリント、デザインプリント)を追加します。
 商品の登録(プリント、デザインプリント)ウィザードが開始されます。

🗳 😜 🔁 🕲	6 9 9	お客様検知	R						
									1
* Ŧ	ャンネル 横(cn	m) 縦(cm	a)		登録名		プリペイド支払い	店頭支払い	クレジット 支払
	703 705 705	13 10	9 L判 20枚まで無料 15 イバントプリント	ブリント体験イベント					
	705	15	10 フリントハカキサイス	15cm x 10cm					

③ 商品タイプの選択で[デザインプリント]または[マンスリーカレンダー]を選択し、 [次へ]を押します。



④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。

🕲 商品の登録 (プリント、デザインプリント)	×
ステップ2/7:プリントサイズ (mm)	
作成するプリントサイズを設定して下さい。	
□ 両面プリント	
プリントサイズ(mm)	~
枝(cm) 縦(cm)	デコレーションプリント 255x306 ・ デコレーションプリント 257x368 ・ フレームプリント 104x129 ・ フレームプリント 104x155 ・ フレームプリント 104x155 ・ フレームプリント 106x156 ・ フレームプリント 106x156 ・ フレームプリント 130x180 ・ フレームプリント 131x182 ・ フレームプリント 156x207 ・ ロングロングプリント 131x918 ・ ロングロングプリント 205x612 ・ ロングロングプリント 256x916 ・ ロングロングプリント 307x916 ボスタープリント 297x420
	ましかくフレームプリント 106×106
	コラージェ 72×130 次へ コラージュ 104×154
209 17 新規追加 コピー	コラージェ 129×181 コラージェ 130×182 コラージェ 205×257 コラージェ 205×269 コラージェ 205×299 コラージェ 205×307 コラージェ 205×299 コラージェ 205×299 コラージェ 205×299 コラージェ 205×299 コラージェ 205×299 コラージェ 205×307 コラージェ 212×299 コラージェ 212×300 コラージェ 256×368 コラージェ 307×59

表 1. 追加テンプレート一覧の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。

⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を 設定し登録を完了します。 ⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から2つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を 表示します。



⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを 入れます。

🔂 この商品を提	供するお客様の一覧	_	
全て			
		名前	
	Kiosk 1		
	RIOSK5 Z ノーリツ太郎		
	ノーリツ 花子		
	保存	キャンセル	

⑧ 追加必要なテンプレートについて、②~⑦の手順を繰り返します。

4) 商品の登録 (フォトブック)

今回追加したテンプレートを商品として登録します。。

フォトブックカバーの登録画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[フォトブックカバー一覧]

		1000
デ 教宗 3-A ウムぞう AAJ		
🔁 🔁 🚱 2511-X		
(5) 単品ガルーク登録 (プルト)		
(5) 単品グムージ登録(グサイングルキ)		
 ■品ー気(ガカト、デザイングカト) 		
かうつユーデー主由説定一致		
E 42<20,039<03.882		
G an anno		
C 2++2+05/1%		
C CONTRACTOR		
A 1-1-Y MAX		
0 1-1-00		
0		
0 1-2-00 MD0		
3 1-5-0 # BCD0		
● 株込オーター更打		
###2 ####2 #####2 #####2 #####2 #####2 #####2 #####2 #####2 #####2 #####2 #####2 ########		
🕤 75/3-#R		
C 225488		

② [新規追加]ボタンを押してフォトブックカバーの登録(フォトブック)を追加します。
 フォトブックカバーの登録(フォトブック)ウィザードが開始されます。

見 級 綴 本 色 じ 方	フォーマットサイズ	レイアウト	ページ放	
	154x154	iài		
	205×205		-	
	307×307	int	-	
🔍 🔤 🥁	307×307		-	0
	154x154		-	
	205×205		-	
	307×307		2	
	307×307		-	0
	153x153		-	
	153×153			0
R	153×153			
FI	153x153			
	153x153		-	0
N	153x153		-	0
M _ M	153×153		-	
11	152×152			6

③ 提供元の選択を行います。

今回追加した提供元は以下の6点です。

- Noritsu Softcover 152x152 3
- Noritsu Softcover 203x203 3
- Noritsu Softcover 203x254 3
- Noritsu Softcover 210x297 3
- Noritsu Softcover 254x203 3
- Noritsu Softcover 297x210 3

🕥 7 1	トブックカバーの登録	Х
ステ フォト:	ジップ1/5:提供元の選択 ブックカバーの提供元を選んで下さい。	
	提供元	^
	Noritsu - Softcover 305x305	
	1010401 - Hardcover	
	Noritsu - Softcover 203x203 2	
	Noritsu - Softcover 203x254 2	
	Noritsu - Softcover 210x297 2	
	Noritsu - Softcover 254x203 2	
	Noritsu - Softcover 297x219.2	
	Noritsu - Softcover 152x152 3	
	Noritsu - Softcover 203x203 3	
	Noritsu - Softcover 203x254 3	
	Noritsu - Softcover 210x297 3	
	Noritsu - Softcover 254x203 3	
	Noritsu - Softcover 297x210 3	
	<u>次</u> 八	

- ④ ウィザードの指示に従って、綴じ方の選択、表紙タイプの設定、フォトブックの厚みの設定、フォトブックのモデルを選択し登録を完了します。
- ⑤ 追加必要な提供元について、②~④の手順を繰り返します。

⑥ 商品の登録 (フォトブック)画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧 (フォトブック)]

	1010	Lucia Lucia
8.0	9-A 0000 AAD	
	◆ 九零档一覧	
	受付減用一致	
	(5) 単品ウルーナ生活(ナニナ)	
	ヘロジャーブ生は ダイ・ングルキュ	
	BA-% (30)*. F#(230)*1	
	C	
	() 商品一致 (2かうか)	
	C PROPOSI N	
	ある場へのかせージ金数	
	A 21132027	
	0 1-5-82	
	A 1-5-088D0	
	1-1-048000	
	0 H37-5-6H	
	- HOI -3 - XII	
	O suppr	•
	🚯 SAFARR	

〔新規追加]ボタンを押して商品の登録(フォトブック)を追加します。
 商品の登録(フォトブック)ウィザードが開始されます。

			*	見本	Ē	織: 方	サイズ	5草) (mm)	チャン ネル	商品名	ブリペイ ド支払 い	店随 支払い	りし ジットカード
۲		-		n		H	153x153	0	762	6x6 New simple			•
۵		🤣 1		91		11	205x256	D	702	ວັບ	0	8	D
۵		-				W	155x158	D	704	7#17**?	0		D
۵		🤣 1		91	1	H	212×299	D	739		0		٥
ø	1	🤣 1		92		H	205×256	D	766	10x8 ソフトカパー	0		٥
Ò.		-		10		H	205x205	D	764	20200402	O		۵
۹		🤣 1		10		1	203x203	٥	764	203c203 New	O		
۵		-		913		H	203×254	0	766	203x254 縦 New		۰	
۵		*		ú		H	210×297	0	772	A4 斑 New	٥		
-	12	24		-		26	102+254	0	76.9	203v254 38 New	a		

⑧ ウィザードの指示に従って、フォトブックカバーの選択、プリントチャンネルの選択、 用紙枚数の範囲の設定、挿入できる画像枚数の範囲の設定、価格の設定、背景デザインの設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。 ⑨ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェック を入れます。

🔂 この商品を提供するお客様の一覧	- • •
全て 21 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
名前	
Kiosk 1	
kiosk5 2	
□ ノーリッ 花子	
\sim	
保存 キャンセル	

⑩ 追加必要なテンプレートについて、⑦~⑨の手順を繰り返します。

5) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商品の追加を行います。

①オンラインユーザー登録設定一覧画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[オンラインユーザー登録設定一覧]

Smart Picture Lab -	- 8.10.2.0							- o ×
ウ付ード 表示	: ツール	- 50K9 NUT						
🗳 🚯 🕦	0	お客様一覧						
	•	受付端末一覧						
	۲	商品リループ登録(ブリント)						
	۲	商品グループ登録(デザインプリント)						
	•	商品一覧 (せいようまん)づいふ)						
C	0	オンラインユーザー登録設定 一覧						
	0	Brogger and an and an						
	0	商品一覧 (フォトブック)						
	0	フォトゴックカバー 一覧						
	Θ	お客様へのメッセージ登録						
	0	オーラー管理画面						
	e	受付端末の管理						
	œ	オーダー際歴						
		*						
		オークーの手動回転						
		4 5 07 Billion						
			_					
	0	言語設定	•					
	9	ブリンター進択	_					
	۲	システム設定						
€±- + =								
インターネット接続	🔘 Sm	art Picture リーバー 🥘 Webリーピス 🔘 デージ	(ース 🕘 アカウント 🔘	P 🔵 ディスク容量 🔵				

 オンラインユーザー登録設定一覧に登録されたオンラインユーザーが表示されますので、 それぞれに商品の追加を行います。



imart Picture Lab - 8.9.0.0		
ザード 表示 ツール ウィンドウ ヘルプ		
🚯 🔁 🕲 🔂 🥥 🤪 b客様検索		
	支払い 付与ポ コード作 使用	
	全静起定名科·方法 イント 成故 故	
	Demon 店頭支払い - 2 家	
	新知道がある「正確認知道」となっていた。	

③ オンラインユーザー登録設定の修正ウィザードが表示されますので、[修正]ボタンを 押します。

❷ オンラインユーザー登 確認	録設定の修正ウィザード		×
オンラインユーザー登録 提供する商品	設定の登録内容 の選択 イド支払い ◎ 圧随支払い	n Jakn-ka	
	商品情報	単価	
	3 293 9×9 ましかくプリント	1-9999 : ¥50	
E E	270 9×13 L判 高品質 120/100(%)	1-9999 : ¥30	
Ē	271 9×13 L判自動補正 120/70(%)	1-9999 : ¥30	
Ē	<mark>]</mark> 271 9x13 L判	1-49 : ¥35	
Ē	<mark>プ</mark> 271 9×13 L判	1-49 : ¥35	
Ē	<mark>]</mark> 271 9×13 L判	1-9999 : ¥35	
E	<mark>プ</mark> 271 9×13 L判	1-9999 : ¥40	
E	<mark>フ</mark> 272 13×18 2L判	1-9999 : ¥80	
E	3 278 20×30 W六切り	1-9999 : ¥700	
Ē	277 20×25 六切り	1-9999 : ¥500	
Ē	274 10×15 KG はがきサイズ	1-1:¥200	
E	」276 17x21 八切り	1-9999:¥300	*
成 43 夕 3 4	Demo1		
互採名种	benior	A second s	
			修正 キャンセル

④ デザインプリントのタブを押しデザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。

י רעש בעזקע	4: 支払い方法と商品の選択 -ザー登録設定により提供する支払い方法と商品を設定して下さい。	
0-1	R-18支払1A	
оц	酒支状()	
o hi	Stark ± t/ ()	
	全て 3000000000000000000000000000000000000	
トレフォト	ブック デザインプリント	
選択	商品情報	初期設定
	269 13×91 ロングロングプリント	
	277 20×25 カレンダー 2018	
	278 20×30 カレンダー	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 291 21×30 カレンダー	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 291 21×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 291 21×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント 274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5980.00:1-9999]	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 291 21×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント 274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5980.00:1-9999] 276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5500.00:1-9999]	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 291 21×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント 274 10×15 10×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5980.00:1-9999] 276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5500.00:1-9999] 286 10×20 203×102 フォトカレンダー 120/70(%) [51,500.00:1-9999]	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 291 21×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント 274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5980.00:1-9999] 276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5500.00:1-9999] 286 10×20 203×102 フォトカレンダー 120/70(%) [51,500.00:1-9999] 293 9×9 1_89×89	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 279 21×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント 274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5980.00:1-9999] 276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5500.00:1-9999] 286 10×20 203×102 フォトカレンダー 120/70(%) [51,500.00:1-9999] 293 9×91 .89×89 271 9×12 カレンダー 89×127 120/70(%) [5200.00:1-9999]	
	278 20×30 カレンダー 279 25×30 カレンダー 271 9×13 分割プリント 271 9×13 分割プリント 274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5980.00:1-9999] 276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [5500.00:1-9999] 286 10×20 203×102 フォトカレンダー 120/70(%) [51,500.00:1-9999] 273 9×12 カレンダー 89×127 120/70(%) [5200.00:1-9999] 271 9×13 フレーム 89×127 120/70(%) [5150.00:1-9999]	

- ⑤ デザインプリントの選択が終了すると、[次へ]ボタンを押してください。
- ⑥ ウィザードの指示に従って、名称等の設定を確認し、登録を完了します。
- ⑦ 追加が必要なオンラインユーザー全てに上記②~⑥の作業を行います。