



Smart Picture Creation テンプレートの追加と変更について


1. 概要

Smart Picture Creation（Internet Package）において、テンプレートの追加と変更を行いましたので、その詳細について記載いたします。

2. 対象のテンプレートについて

表 1. 追加テンプレート一覧

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリント チャンネル
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2027 年 四切	256x307	254x305	785
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2027 年 ワイド四切	256x369	254x366	786

テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリント チャンネル
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2027 年 A4	213x300	210x297	784
	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2027 年 254mm 幅 ロング	256x762	254x760	805




テンプレート	内容	設定 サイズ (mm)	プリント サイズ (mm)	推奨プリント チャンネル
  	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2027 年 305mm 幅 ロング	307x917	305x914	804
  	大判カレンダー ブラック /クラフト /ホワイト 2027 年 A3	307x422	305x420	803

表 2. 変更テンプレート一覧

テンプレート	修正内容	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト	2026 年度を削除	205x358 207x258 207x308 256x307 256x369 213x300	203x356 203x254 203x305 254x305 254x366 210x297

表 3. 追加テンプレートの機種別対応表

テンプレート	プリントサイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS- 37/38/39 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green IV QSS Green III QSS Green II D1005(HR)
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2027 年 四切	254x305	×	○	○	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2027 年 ワイド四切	254x366	×	○	○	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2027 年 A4	210x297	○	○	○	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2027 年 254mm 幅ロング	254x760	×	○	△ 操作パソコンとプ リンターパソコン を別々に接続する 構成の場合のみ対 応可能です。	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2027 年 305mm 幅ロング	305x914	×	○	×	○
大判カレンダー ブラック/クラフト/ホワイト 2027 年 A3	305x420	×	○	×	○

3. 設定手順

3.1 概要

- 1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録（プリント、デザインプリント）
- 4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更

3.2 詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。

表 1. 追加テンプレート一覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを作成します。（すでに同等のチャンネルがある場合は不要です。）


EZC 設定画面：[F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定


1)でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネルとして追加します。

① EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]



② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。




3) 商品の登録（プリント、デザインプリント）


今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録（プリント、デザインプリント）画面を表示します。

SPL 設定画面：[ツール]→[商品一覧（プリント、デザインプリント）]



- ② [新規追加]ボタンを押して商品の登録(プリント、デザインプリント)を追加します。
商品の登録(プリント、デザインプリント)ウィザードが開始されます。




- ③ 商品タイプの選択で[デザインプリント]または[マンスリーカレンダー]を選択し、[次へ]を押します。



④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。


表 1. 追加テンプレート一覧 の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。




⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を設定し登録を完了します。

⑥ 追加した商品を提供する受付端末、お客様を追加します。

追加する商品欄の左から2つ目のボタンを押し、この商品を提供するお客様の一覧を表示します。



- ⑦ この商品を提供するお客様の一覧画面で追加したい受付端末およびお客様にチェックを入れます。




- ⑧ 追加必要なテンプレートについて、②～⑦の手順を繰り返します。

4) オンラインユーザーへ提供する商品の変更


オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商品の追加を行います。

- ① オンラインユーザー登録設定一覧画面を表示します。


SPL 設定画面：[ツール]→[オンラインユーザー登録設定一覧]



- ② オンラインユーザー登録設定一覧に登録されたオンラインユーザーが表示されますので、それぞれに商品の追加を行います。
- 各オンラインユーザー表示欄左側のボタンを押します。



- ③ オンラインユーザー登録設定の修正ウィザードが表示されますので、[修正]ボタンを押します。



- ④ デザインプリントのタブを押しデザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。



- ⑤ デザインプリントの選択が終了すると、[次へ]ボタンを押してください。
- ⑥ ウィザードの指示に従って、名称等の設定を確認し、登録を完了します。
- ⑦ 追加が必要なオンラインユーザー全てに上記②～⑥の作業を行います。

以上