Smart Picture Creation 追加テンプレートについて

1. 概要

Smart Picture Creation (Standalone Package) に、テンプレートを追加しましたので、 その登録および設定手順について記載いたします。

◆ 追加テンプレート
 ① コラージュプリント(分割プリント)
 レイアウト : 2 コマ/3 コマ/4 コマ/6 コマ
 背景色 : ブラック/ホワイト
 プリントサイズ : 89 x 127 mm

② ロングロングプリント
 デザイン : 身長計/フィルムフレーム(縦)/フィルムフレーム(横)
 プリントサイズ : 127 x 914 mm

- ③ ミニカレンダー
 年月 : 2018 年 1 月~12 月
 プリントサイズ : 89 x 127 mm
- ④ 大判カレンダー デザイン : キュート/シンプル/ストライプ 年月 : 2018年 プリントサイズ : 203x356 mm、六切り(203x254 mm)、ワイド六切り(203x305 mm)、 四切り(254x305 mm)、A4(210x297 mm)

※ 対応機種につきましては、後述の 「表 2. 機種別対応表」をご覧ください。

2. 登録手順

1) テンプレートデータは CD や NoritsuInfo 等から zip ファイル形式で提供されます ので、Smart Picture Lab (SPL) がインストールされたパソコン上で解凍してください。

ファイル名 : UPDATE TEMPLATE 1711.zip

解凍すると以下の2つのフォルダが出来ます。 1.UPDATE TEMPLATE 2.UPDATE CALENDAR

- 2) SPL でテンプレートを登録します。
- テンプレート更新を実行します。
 SPL 設定画面 : [ヘルプ]→[テンプレート更新]

Smart Picture Lab - 8.8.1.0	
	FI
◎ パージョン情報	
ログを収集	
SmartPictureLabの	更新
() キャム・奈福東京 (1) テンプレート 更新	
 ● オーチーを建築面 ● オーチーを建築面 ● オーチーを建築面 ● マーチー・マート・マート ● マーチー・マート ● マーチー・ <l< th=""><th>1 - ジンシト登付待方 - ジー 次 氏名 水 氏名 水 氏名 水 氏名 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁</th></l<>	1 - ジンシト登付待方 - ジー 次 氏名 水 氏名 水 氏名 水 氏名 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 水 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁 ボ 丁
: webサービス の データバース の アカウント の ディスク容量 の	

 テンプレート更新のパス選択画面が表示されるので、[選択]ボタンを押して テンプレートデータフォルダ「1. UPDATE TEMPLATE」を選択します。

🕘 Smart Picture Lab - 8.9.0.0		- @ X
ウィザード 表示 ツール ウィンドウ ヘルプ		
2 😵 🕲 2 0 0 0 0 0 な稼検索		
(1)更新		
パス: E:\	選択 番号 保存先 状 氏 オーダー 保存 日	
	题 名 番号 先 付	
読み 込み	フォルダーの参照	
	■ デスクトップ ► コイブラリ	
	Administrator	
	▲ 1 コンピューター ▶ _ DATAPART1	
(C:\QSS\WorkFlow\PjpIn)	▶ 盘 DVD RW ドライブ	
状 氏 オーダー番号 保存先 日付 態 名 オーダー番号 保存先 日付		
	D 🕌 2.UPDATE CALENDAR	
۲		
キャンセル 再処理	オーダーキャンセル リトライ すべて削除 リオーダー すべて保管	
最終更新 14:11:36 - 次回更新予定	2 14:12 オーダー番号入力での受付 ▼	
:オーターの目動回収 🥥 Webサービス 🥥 データベース 🥥 アカウント (14:12
		2017/11/10

③ 「1. UPDATE TEMPLATE」を選択した状態で、[読み込み]ボタンを押します。

U Smart Picture Lab - 8.9.0.0	AUDOCIÓN DO DO DO DO	
ウィザード 表示 ツール ウインドウ ヘルプ		
🗳 💫 🔨 🕲 🚭 🥪 🤤 お客様検索		
(1) 更新		
	Cの待ちオーダー - (C:)QS	ント処理論7-54 SSNPrinted
パス: P:\1.UPDATE TEMPLATE	選択 番号 保存先 状	氏 オーダー 保存 日
		名 番号 先 付
読み込み		
<u>د</u> ۲	K	
キャンセル 画像補正	オーダーキャンセル 受付	
2-フォトフック&デサイン受付済 (C:\QSS\WorkFlow\PjpIn)	4-フリント支付済すーター	
林 氏	状 氏名 オーダー番号 保存先	
い パン オーダー番号 保存先 日		
		制除 保管
ないためし、再加速		(T 前)除 リオーガー すパイ 保管
	1 - x - 4 + y - 2 h - y - y - y - y - y - y - y - y - y -	
最終更新 14:12:36 - 次回更新予?	14:13 オーダー番号入力での	0受付 ▼
₩ ₩ # B X		
オーダーの自動回収 \Theta Webサービス \Theta データベース \Theta アカウント) ディスク容量 🕘	
		● A 般 🐸 🥌 🔮 🛤 🖓 🔺 🍽 🕕 14:12

④ ローディングが完了すると、"完了"と表示されるので、[×]ボタンを押して 画面を閉じます。

🕑 Smart Picture Lab - 8.9.0.0		- 0 .
ウィザード 表示 ツール ウインドウ ヘルプ		
	\square	
② 更新		
7 7		
7.1	5- ジリント 処理済オーム ての(待ちオーダーマー) (c:\QSS\Printed)	
	番号 保存先 状 氏 オーダー 保存 日	
	態名番号先付	
<		
キャンセル	画像補正 オーダーキャンセル 受付	
2- フォトブック&デザイン受付済ー (C:\QSS\WorkFlow\PjpIn)	ー 🚽 ー pt/h 受付済オーター	
状氏 #	保存失 日6 状 氏名 才一次一番号 保存先	
態名小ス留う		
٠	, (常)	
キャンセル 再処理	オーダーキャンセル リトライ すべて削除 リオーダー すべて保管	
最終更新 14:12:36 -	次回更新予定 14:13 オーダー番号入力での受付 🗸	
₽ .		
オーダーの自動回収 \Theta Webサービス 🕥 データベース 🌒	● 「アカウント ● ディスク容量 ●	
🚱 🖉 🚞 🖸 🔛 😫		14:13 2017/11/10

 同様の手順でテンプレートデータフォルダ「2. UPDATE CALENDAR」を選択し[読み込み] ボタンを押します。

C Smart Picture Lab - 8.9.0.0		- 0 -
ウイザード 表示 ツール ウインドウ ヘルプ		
(1) 更新		
	す - ダー マ (C:\QSS\Printed)	
	保存先 状氏 オーダー 保存 日 単 振 名 発号 先 付	
パス: P:\2.UPDATE CALENDAR	選択 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
a/07/207		
キャンセル 画像補正		
(C:\QSS\WorkFlow\PjpIn)	(C:\QSS\Order C:\QSS\BookOrder)	
状 氏 オーダー番号 保存先 日休 態 名	、 状 氏名 オーダー番号 保存先	
×	()) () () () () () () () () (
キャンセル 再処理	オーダーキャンセル リトライ すべて削除 リオーダー すべて保管	
最終更新 14:15:37 - 次回更新予定	〒14:16 オーダー番号入力での受付 ▼	
\$ ₹ @ □ ¤		
オーダーの自動回収 ● webサービス ● データベース ● アカウント ●	● ディスク容量 ●	
🚱 🙆 🚞 💽 🛲 🛃 🛃		14:16

⑥ ローディングが完了すると、"完了"と表示されるので、[×]ボタンを押して 画面を閉じます。

0 Smart Picture Lab - 8.9.0.0 合い前のでので、 1000000000000000000000000000000000000	- 0 💌
🗳 🤬 🔨 🥝 🤤 お客様検索	
完了 の時坊-ダー 番号 保存先 「大 氏 オーダー 保存 日 服 名 番号 先 付	
() (() (() () () () ()) () ()<	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
● 5 (チョロ 図) は チェーター 自動回収 ● Webサービス ● データバース ● アカウント ● ディスク容量 ● ・ オージー の自動回収 ● Webサービス ● データバース ● アカウント ● ディスク容量 ●	. 14:13

⑦ "1. UPDATE TEMPLATE"、"2. UPDATE CALENDAR"共にローディングが完了すると 本テンプレートデータの登録は終了です。 引続きテンプレート設定の手順にお進みください。

3. 設定手順概要

- 1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成
- 2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定
- 3) 商品の登録(プリント、デザインプリント)
- 4)提供する商品の選択
 - 4-1)
 お客様情報
 : 支払い方法と商品の選択

 4-2)
 受付端末
 : 支払い方法と商品の選択

4. 設定手順詳細

1) EZ Controller (EZC)プリントチャンネルの作成

今回追加したテンプレート用のプリントチャンネルを作成します。 表 1. 追加テンプレートー覧 のプリントサイズ欄を参考に必要なプリントチャンネルを を作成します。(すでに同等のチャンネルがある場合は不要です。)

EZC 設定画面 : [F]→[管理ツール]→[プリントチャンネル]

2) Smart Picture Lab (SPL) EZ-C プリントチャンネル設定

1) でプリントチャンネルを追加した場合は、SPL においても EZ-C プリントチャンネル として追加します。

EZ-C プリントチャンネル設定画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[EZC プリントチャンネル設定]

Smart Picture Lab - 8.9	9.0.0	
ウィザード 表示 ツー	ル ウルドウ ヘルプ	
🗳 🚯 🕲 🚱	お客様一覧	
	受付端末一覧	
(商品グループ登録(プリント)	
(商品グループ登録(デザインプリント)	
6	商品一覧 (プリント、デザインプリント)	
9	からかっ # 20002 第	
	EZ-Cプリントチャンネル設定	
	(1000 年5 (つまとつかり)	
Q	フォトブックカバー 一覧	
e	お客様へのメッセージ登録	
٢	オーダー管理画面	
6	受付端末の管理	
	オーダー履歴	
3	オーダーの自動回収	
6	オーダーの手動回収	
() ()	持込オーダー受付	
6	言語設定・	
9	プリンター選択	
(システム設定	
❸ ₩ 🗗 💿 💌	(v 7 F • x	
インターネット 接続 🔘 Si	mart Picture サーバー 🔵 Webサービス 🕥 データペース 🔘 アナ	jウント 🕘 FTP 🔘 ディスク容量 🔵

Smart Picture Lab - 8.9.0.0		
ウィザード 表示 ツール ウィンドウ ヘルプ		
🕒 😱 📵 🔂 🥥 🌍 b客様検索		
	Y12	
	703 127 89 120.00 99.00 😿	
	2 705 152 102 120.00 70.00 家	
	新規登録 ピー 終了 約7	
インターネット 接続 ● Smart Picture サーバー ● Webサービス ●		

② [新規登録]ボタンを押して、チャンネル設定を追加します。

3) 商品の登録(プリント、デザインプリント)

今回追加したテンプレートを商品として登録します。

①商品の登録(プリント、デザインプリント)画面を表示します。
 SPL 設定画面 : [ツール]→[商品一覧(プリント、デザインプリント)]



② [新規追加]ボタンを押して商品の登録(プリント、デザインプリント)を追加します。 商品の登録(プリント、デザインプリント)ウィザードが開始されます。

Smart Picture Lab -	8.8.0.3 - [商品一覧 (ご	プリント、デザ	インプリント)]						æ 🛃
💼 ウィザード 表記	示 ツール ウイント	や へルプ							- 8
🗳 🚯 📵 🔮		あ客様検	*						
					AND				
*	チャンネル 横(cm) 縦(cr	n)	登録名		プリペイド支払い	店頭支払い	クレジット支払い	
	703	13	9 L判 20枚まで無料 プリント体験イベント				V		6
	705	10	15 イベントプリント 10 プリント いガキサイブ 15cm x 10cm				V V		1
	105	15	10 99919191914941X 13001X 10001						
新規追加	۲-)							詳細一覧 🛛 🕅	5
(1. B. A. I. 1847 C	Count Distance H								

③ 商品タイプの選択で[デザインプリント]を選択し、[次へ]を押します。



④ プリントサイズでプリントする作成するプリントサイズを設定し、[次へ]を押します。



表 1. 追加テンプレートー覧の設定サイズ欄を参考に必要な商品のサイズを選択します。

⑤ ウィザードの指示に従って、プリントチャンネルの設定、価格の設定、商品の表示名を 設定し登録を完了します。 4) 提供する商品の選択

受付端末、お客様、オンラインユーザー設定に対してそれぞれ商材の追加を行います。

		4-1	お客様情報の修正	
Smart Picture Lab				
	0 8 1t - E -			
	受付端末一覧			1
	商品グループ登録(プリント)	- 4-2	受付端末の変更	
	商品グループ登録(デザインプリント)			
	商品一覧 (ブリント、デザインブリント)			
	▶ オンラインユーザー登録設定 一覧			
	EZ-Cプリントチャンネル設定			
() 商品一覧 (フォトブック)			
(⑦ フォトブックカバー 一覧			
	3 お客様へのメッセージ登録			
	ひ オーダー管理画面			
(受付端末の管理			
0	1 オーダー履歴			
	🔰 オーダーの自動回収			
	🦻 オーダーの手動回収			
(❷ 持込オーダー受付			
(3 書籍設定 ,			
(ラ プリンター選択			
	システム設定			
	-			
		0 0 -		

4-1) お客様情報の修正

お客様ごとに商品の追加を行います。

① お客様一覧を表示し、[検索]ボタンを押します。

Vert # ##: 9-#, 400H3 AH3 Vert ##: 9-#, 400H3 AH3 Vert #: 9-#, 400H3 AH3	😕 Smart Picture Lab - 8.9.0.0							
Vertication of the second s	ウィザード 表示 ツール ウィンドウ ヘルプ							
	🗳 😱 🕲 🔁 🥥 🦻 🕷	客樣検索						
		お客様一覧						
		פֿערר א						
▲ 〒100 氏名(住) 氏名(名) 電話番号 住所(市) ジルイ 原語画 登録日 ■ 第15.8 m 金書主し ■ 15.5 m 15.5 m 15		交 生					検索	
		- 4				5		
		有効	氏名(姓)	氏名(名)	電話番号 住所((市) プリペイ	登録日	
				2010 March 2017		下残商		
THE SEAL BALL BALL								
新規通加 con奇合 出し 日本 Con 合合 出し 日本 Con 合合 出し								
新現協加 ex者を改し 日辺3								
新規追加 cor書き さし BRUる								
			0				•	
		新規追加 csv	(書き出し)			9	開じる	
			0 0					
	◆ ★··· ピーム インターネット 接続 Ø Smart Picture サーバー Ø	web# −F 2 🙆 ∓	-9/(-2 0 7/10)/ 0	ETP 🙆 ディュク容量 🙆				
		新知道:10 com	書き出し				Mos	
	:インターネット 接続 🥥 Smart Picture サーバー 🧲) Webサービス 🔘 デ	ータベース 🥥 アカウント 🥥	FTP 🕑 ディスク容量 🔴				

②お客様覧に登録されたお客様が表示されますので、それぞれに商品の追加を行います。 各お客様表示欄左側の3つのボタンのうち真ん中のボタンを押します。

😃 Smart Picture Lab - 8.9.0.0									
ウィザード 表示 ツール ウィンドウ ヘル	ð.								
	お客様検索								
	 お客様一覧 		_	-	-	~		1	
	フィルター 姓					J	検索		
	8								
					10 TX (at 0	プリペイ			
	有効	氏名(姓)	氏名(名)	電話番号	住所(市)	ド残高	堂録日		
		ikeda ノーリツ	Hiroyuki 太郎	0734544723 0734540303	073-454-4723	0 201	7/07/06 11:10:43 🗴		
		•					•		
	新規追加 csv書き出し	•					閉じる		
		0					U		
8 ∉ ₽ • ¤									
インターネット 接続 🔵 Smart Picture サーバー	● Webサービス ● データペース・	 アカウント 〇 FTP (🔵 ディスク容量 🔘						

③ お客様情報の修正ウィザードが表示されますので、デザインプリントのタブを押し デザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。

- 	ייייי סאכפו	の支払い方法を選択して下さい。	
	0 79	《个ド支払い	-
	○ 店!○ ル	<u>唐支払()</u> ジット支払()	
プリント	≦ \ \ 	さて選択 ブック デザインプリント	-
	選択	商品情報	
•		269 13x91 ロングロングプリント	
		277 20×25カレンダー 2018	
		278 20×30 カレンダー	
		279 25×30 カレンダー	
		291 21×30カレンダー	
		271 9×13 分割プリント	
	V	274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [\$980.00:1-9999]	
	V	276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [\$500.00:1-99999]	
	V	286 10×20 203×102 フォトカレンダー 120/70(%) [\$1,500.00:1-9999]	
		293 9x9 1_89x89	
	V	271 9x12カレンダー 89x127 120/70(%) [\$200.00:1-9999]	
	V	271 9×13 フレーム 89×127 120/70(%) [\$150.00:1-9999]	
アカウ	ント更新	の進捗状況	

- ④ デザインプリントの選択が終了すると、[登録]ボタンを押してください。
- ⑤ 追加が必要なお客様全てに上記①~④の作業を行います
- ※ お客様へ商品を追加した場合は、インストーラーの再配布が必要です。

4-2) 受付端末の変更

受付端末ごとに商品の追加を行います。

① 受付端末一覧を表示し、[検索]ボタンを押します。

-ド表示 ツール ウインドウ ヘ.	ルブ お客様検索								
	 ● お客様一覧 ワイルター グイルター 好 名 				M	3	検索	\triangleright	
	有効	氏名(姓)	氏名(名)	電話番号	住所(市)	プリパイ ド残高	登録日		
	新知道加加	·#± #1					8 Mita		
	47702/11					0	14100		

② 受付端末一覧に登録された受付端末が表示されますので、それぞれに商品の追加を 行います。各受付端末表示欄左側の3つのボタンのうち真ん中のボタンを押します。

C Smart Picture Lab - 8.9.0.0			- # X
ウィザード 表示 ツール ウィンドウ ヘルプ			
😂 🚯 😨 🎱 🚭 🥥 🤪 お客様検索			
Q お客様一段 2 代し 発 名			
有効 氏名(姓)	氏名(名) 電話番号 住所(市)	プリペイ ド残高 登録日	
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Hiroyuki 0734544723 和歌山県 太郎 0734540303 073-454-4723	0 2017/07/06 11:10:43 家 0 2017/07/12 9:17:57 家	
新規追加 の考表出し		Hus	
● 受… ● ● ○ 図 インターネット 接続 ● Smart Picture サーバー ● Webサービス ● データパース ● アカウント	● FTP ● ディスク容量 ●		

③ 受付端末の変更ウィザードが表示されますので、デザインプリントのタブを押し デザインプリント商品一覧の中から追加したい商品を選択します。

 ○ 受付 支払 	端末の変 い方;	_{速ウィザード} 法と商品の選択	×
このアた	ロントて	の支払い方法を選択して下さい。	
	<u>_</u>	1848支払()	
	○ 店:	現支払い	in the second se
	0 り	ジット支払い	
-941-21-	≦ ∖ D#t	全て選択	- the
	選択	商品情報	
•	V	269 13x91 ロングロングプリント	
		277 20×25カレンダー 2018	E
	V	278 20×30 カレンダー	
	V	279 25×30 カレンダー	
		291 21×30 カレンダー	
	V	271 9x13 分割プリント	
		274 10×15 102×152 フォトカレンダー 120/70(%) [\$980.00:1-9999]	
	V	276 15×20 203×152 フォトカレンダー 120/70(%) [\$500.00:1-9999]	
	V	286 10×20 203×102 フォトカレンダー 120/70(%) [\$1,500.00:1-9999]	
		293 9x9 1_89x89	
		271 9x12カレンダー 89x127 120/70(%) [\$200.00:1-9999]	
		271 9x13フレーム 89x127 120/70(%) [\$150.00 : 1-9999]	-
アカウ	ント更業	の進捗状況	
			登録

- ④ デザインプリントの選択が終了すると、[登録]ボタンを押してください。
- ⑤ 追加が必要な受付端末全てに上記①~④の作業を行います

表1. 追加テンプレート一覧

テンプレート	内容	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
	コラージュプリント (分割プリント) 2 コマ ブラック/ホワイト	92x130	89x127
	コラージュプリント (分割プリント) 3 コマ ブラック/ホワイト	92x130	89x127
	コラージュプリント (分割プリント) 4 コマ ブラック/ホワイト	92×130	89×127
	コラージュプリント (分割プリント) 6 コマ ブラック/ホワイト	92×130	89×127
	ロングロングプリント 身長計	131×918	127x914
	ロングロングプリント フィルムフレーム	131×918	127×914

テンプレート	内容	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
	ミニカレンダー 2018 年 1 月~12 月	91×129	89×127
	大判カレンダー キュート/シンプル/スト ライプ 2018 年	205×358	203×356
	大判カレンダー キュート/シンプル/スト ライプ 2018 年 六切り	207×258	203×254

テンプレート	内容	設定サイズ (mm)	プリントサイズ (mm)
	大判カレンダー キュート/シンプル/スト ライプ 2018 年 ワイド六切り	207×308	203×305
	大判カレンダー キュート/シンプル/スト ライプ 2018 年 四切り	256x307	254x305
	大判カレンダー キュート/シンプル/スト ライプ 2018 年 A4	213x300	210×297

表 2. 機種別対応表

テンプレート	プリントサイズ (mm)	QSS-35 シリーズ	QSS-37/38 シリーズ	QSS Green D703	QSS Green II QSS Green III D1005(HR)
コラージュプリント (分割プリント) 2 コマ/3 コマ/4 コマ/6 コマ ブラック/ホワイト	89x127	ο	0	0	ο
ロングロングプリント 身長計/フィルムフレーム	127x914	ム オプション(長尺プ リント対応キット) が必要です。	0	ム 操作パソコンと プリンターパソン を別々に接続す る構成の場合の み対応可能で す。	×
ミニカレンダー 2018 年 1 月~12 月	89x127	ο	0	ο	ο
大判カレンダー キュート/シンプル/ストライプ 2018 年	203x356	0	0	ο	0
大判カレンダー キュート/シンプル/ストライプ 2018 年 六切り	203x254	ο	0	ο	ο
大判カレンダー キュート/シンプル/ストライプ 2018 年 ワイド六切り	203x305	ο	0	ο	0
大判カレンダー キュート/シンプル/ストライプ 2018 年 四切り	254x305	×	0	0	0
大判カレンダー キュート/シンプル/ストライプ 2018 年 A4	210x297	0	0	0	0